オイルクーラーキット　取扱説明書

商品番号：０７－０７－００６２（3段／コンパクトクール）
適応車種及びフレーム番号
ＣＢＲ２５０Ｒ:ＭＣ４１－１０００００１～

・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特　徴～

・専用オイルフィルターアダプターを用いる事で、オイルクーラーへのオイル取り出しが可能となります。又、オイルフィルターアダプターにはサーモユニット（別売）を取り付ける事が出来る為、オーバークールを防止し油温を一定に保つ事が出来ます。
・風の通りを考慮し、ラジエーター下にコンパクトクールオイルクーラーを設置する事で冷却効果を向上させます。
　オイルクーラーステーはステンレスを使用し、オイルクーラーホースは耐久性の高いラバーホースを使用しています。

ご使用前に必ずお読み下さい

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は、記載の適応表に合致する車種、フレーム番号の車両です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎アルマイト製品は経年変化等により、色褪せる事があります。予めご了承下さい。
◎フロントフォークの突出量を変更する事により、オイルクーラーがボトム時、フロントフェンダーに接触する可能性があります。突出量を変更する際は必ず確認を行って下さい。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
　（法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　（部品の脱落の原因となります。）
・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。又、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。
・走行前には必ずエンジンオイルが循環している事を確認してから走行して下さい。（エンジン損傷の原因となります。）

⚠ 警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
　（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
　（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
　（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～



番号	部　品　名	個数	リペア品番	入数
1	オイルクーラー COMP.（3段）	1	15000－KYJ－T10	1
2	L.オイルクーラーステー	1	55302－KYJ－T00	1
3	R.オイルクーラーステー	1	55301－KYJ－T00	1
4	ホーンステー	1	55303－KYJ－T01	1
5	オイルホース　1000mm	1	00－07－0018	1
6	アルミシーリングワッシャ　14mm	4	00－07－0042	5
7	アルミシーリングワッシャ　10mm	4	00－07－0010	10
8	プレーンワッシャ　6mm	2	00－00－0086	10
9	フランジUナット　6mm	2	00－00－0091	6
10	ホースバンド	4	00－00－0052	2
11	バンジョー　M10	2	15660－000－T01	1
12	バンジョーボルト　M10（ショート）	2	00－07－0038	1
13	オイルクーラーバンジョー　M12	2	15620－000－T20	1
14	オイルクーラーバンジョーボルト　M12	2	00－07－0034	1
15	クッションラバー	2	00－00－0099	4
16	カラー	2	00－00－0217	4
17	ボタンヘッドソケットスクリュー　6×20	2	00－00－0084	5
18	ソケットキャップスクリュー　6×35	2	00－00－0259	4
19	フランジナット　6mm	1	00－00－0173	6
20	オイルフィルターアダプター	1	12331－KYJ－T10	1
21	ラバーセパレーター	1	12332－KYJ－T00	1
22	カラーパイプ	1	12333－KYJ－T00	1
23	サーモスタットホールキャップ	1	00－07－0063	1
24	オイルホールプラグ	1	00－02－0111	1
25	Oリング　15mm	1	00－00－0185	5
26	Oリング　55mm	1	00－00－0095	2
27	フランジボルト　6X30	1	00－00－0463	1
28	インシュロックタイ　150mm	2	00－00－0135	10
29	ラバープレート	1	00－00－0431	4

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

○サイドカウル及びアンダーカウル、ホーン、Ｌ.アンダーカウルステーを取り外します。



○Ｌ.,Ｒ.オイルクーラーステーの写真と同じ部分にラバーをそれぞれ取り付けます。
※ラバーは半分にカットし、貼り付けて下さい。
※ステー貼り付け部は必ず脱脂を行ってから貼り付けを行って下さい。
（油分が存在すると粘着力が低下し、剥がれ易くなります。）



○ステーにラバーを取り付け、取り付けたラバーにカラーを取り付けます。



○オイルクーラーに先ほど組み付けたステーをボタンヘッドソケットスクリュー６×２０を使用し、仮付けします。



○ラジエター下の穴部に図を参考にステーを取り付けます。
※締め付ける際、必ず上（ラジエター側）に押し上げて取り付けて下さい。
※必ずエンジン、マフラー冷間時に行って下さい。
この取り付け図はエンジン側からの視点図です。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１０Ｎ・ｍ（１.０ｋｇｆ・ｍ）



上に押し上げながら固定

○取り外したホーンにホーンステーを取り付けます。
※取り付けの際にはキット付属のフランジナットと車体についていたフランジボルトを使用して下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１０Ｎ・ｍ（１.０ｋｇｆ・ｍ）



○取り付けが完了すればフレームとＬ.アンダーカウルステーの間にホーンステーを挟み込み締め付けます。
※アンダーカウルステーを締め付ける際、アンダーカウルを仮付けし、位置が合っているか確認して下さい。（仮付け無しに行うと取り付け位置によってはアンダーカウルが取り付け難い場合があります。）
※ホーンステーの空いている穴が上側になり、フレームとエンジンの間にホーンが付く様に取り付けて下さい。
※取り付けが完了すればホーンの配線を接続します。







●オイルフィルターアダプターの取り付け

○エンジン下にオイル受けなどを用意します。
純正のオイルフィルターカバーのボルト４本を取り外し、オイルフィルターカバー・オイルフィルター・オイルフィルタースプリング・ガスケットを取り外します。
※取り外した部品は、紛失しない様に保管して下さい。

⚠ 注意：カバーのボルトを緩めると、エンジンオイルが流れ出ますので、必ずオイル受けなどを用意してから作業を行う事。

○キット付属のオイルフィルターアダプターに、Oリング５５mmと純正のオイルフィルタースプリングを取り付けます。



○車両クランクケース側オイルフィルター部を清掃し、ラバーセパレーターを文字が上面になる様に取り付け、ラバーの溝に合うようにカラーパイプを取り付けます。



○オイルフィルターとガスケットを取り付けます。



○オイルフィルターアダプターのOリングとスプリングが脱落しないように注意しながら、車両に取り付けます。
下図中、黒矢印部分のボルトは純正のオイルフィルターアダプターを固定していたフランジボルト６×２５を再使用し、白矢印部分は、キット付属のフランジボルト６×３０を使用します。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１０N・m（１.０ｋｇｆ・m）



○取り付けたオイルフィルターアダプターにオイルホールプラグを差し込みます。
サーモスタットホールキャップの溝部にOリング１５mmを取り付け、Oリング部分に薄くオイルを塗布してから、オイルホールプラグを締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１５N・m（１.５ｋｇｆ・m）



○バンジョーボルトＭ１０（ショート）に、アルミシーリングワッシャ１０mm・バンジョー（ストレート）・アルミシーリングワッシャ１０mmの順に通し、オイルフィルターアダプターにそれぞれ仮付けします。



○オイルクーラーも同様にオイルクーラーバンジョーボルトＭ１２、シーリングワッシャ１４mm、オイルクーラーバンジョー１２mm、シーリングワッシャ１４mmを左右に仮付けします。
○図を参考にオイルホースを適切な長さにカットし、バンジョーへ取り付けホースバンドで固定します。
※Ｌ側オイルホースは結束バンドをホーンステー穴に通し固定して下さい。
※必ずエキゾーストパイプと干渉しない位置で取り回しを行って下さい。





⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
バンジョーボルトＭ１２
トルク：２２.５Ｎ・ｍ（２.３ｋｇｆ・ｍ）
締め付け時クーラーのヘッダー（６角部分）に必ずスパナを掛ける事。
バンジョーボルトＭ１０（ショート）
トルク：１４Ｎ・ｍ（１.４ｋｇｆ・ｍ）

○取り外したサイドカウル及びアンダーカウルを取り付けます。
この際、右アンダーカウルとオイルフィルターアダプターのバンジョーが干渉する場合は、必要に応じてカウルを削って下さい。



○エンジンオイルを４０ｃｃ程度追加し、エンジンを始動します。
各部分からのオイル漏れが無い事を確認し終えたらエンジンを止め、オイルポッドウィンドでオイル量を確認し、規定内かどうか確認して下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ ０７２１－２５－１３５７
ＦＡＸ ０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル ０７２１－２５－８８５７
ＵＲＬ http://www.takegawa.co.jp